

5、赛博灵魂养成

智能体设置




通过“小陆同学”小程序，你可以自定义它的性格、对话方式和声音特质。

情绪与养成




伴随日常交流，您可以在小程序中实时查看文本的“五维人格”面板，见证它的性格进化。

心情日记



系统会根据交互频率和内容，自动生成专属的心情日记，记录下这台赛博生命的每日思考。



我在~

小陆同学!

6、交互指令

开机联网后，通过唤醒词“小陆同学”唤醒机器人。试试以下命令词吧！

前进

后退

左转

右转

头部左转

头部右转

头部居中

RIG-Hover 文文 智能平衡桌宠 使用指南

从算法逻辑到实体生命
开启你的桌面赛博进化




扫码加入官方交流群

快速上手指南

1、开关机及充电

为确保初次使用体验，建议先将电池充满。充电过程中，可通过电源指示灯判断电量状态，当电池充满后，电源指示灯会变为绿色。



2、上电与平衡初始化


文文作为平衡机器人，上电姿态非常关键：

1. 手扶启动：将文文垂直放置在平整的桌面上，用手轻轻扶住机身使其保持竖直。
2. 拨动开关：开启电源。
3. 等待校准：屏幕亮起后此保持手扶稳定约2-3秒，等待IMU完成初始化。
4. 释放手感：当你感觉到轮部电机产生微小的扭矩反馈（似乎在“对抗”你的手指）时，即可松手。文文将自动进入自平衡待机模式。



3、连接RIG-Hover

设备上电后，机器人将通过语音提示引导配网流程。请使用微信扫描设备屏幕显示的二维码，按照指引完成配网操作。**注意：配网后机器人会重启失去平衡，这个时候要注意扶住机器人，避免摔坏。**



4、选择并配置WiFi

在WiFi列表中选择要连接的2.4G网络（注意：暂不支持5G网络），手动输入密码后点击开始配网按钮。

