

5、交互指令

开机联网后，通过唤醒词“小陆同学”唤醒机器人。试试以下命令词吧！





6、如何标定

固件更新后，设备上电将自动进入标定模式。

若使用过程中出现运动角度偏差，可通过三连击顶部按键手动进入标定模式。

进入标定模式后，舵机将自动归中（状态如图1所示），并同步进入卸力状态（此时腿部可自由摆动）。然后将设备放置于平整桌面，调整至图2所示姿态后，再次三连击顶部按键，即可完成标定。



RIG-Puppy 噜噜 具身智能时代的 桌面新物种

从算法逻辑到实体生命
开启你的桌面赛博进化




扫码加入官方交流群

快速上手指南


1、开关机及充电

为确保初次使用体验，建议先将电池充满。充电过程中，可通过电源指示灯判断电量状态，当电池充满后，电源指示灯会变为绿色。



2、连接RIG-Puppy

设备上电后，机器狗将通过语音提示引导配网流程。请使用微信扫描设备屏幕显示的二维码，按照指引完成配网操作。



3、选择并配置WiFi

在WiFi列表中选择要连接的2.4G网络，手动输入密码后点击开始配网按钮。



4、赛博灵魂养成

智能体设置




通过“小陆同学”小程序，你可以自定义它的性格、对话方式和声音特质。

情绪与养成



伴随日常交流，您可以在小程序中实时查看萌萌的“五维人格”面板，见证它的性格进化。

心情日记



系统会根据交互频率和内容，自动生成专属的心情日记，记录下这台赛博生命的每日思考。